



MIRA peilin asennus



Design
IDEAL
 dynamic
 quality
SOLUTION

1. Pakkauksen sisältö:


- Peili 600x700mm tai 700x900mm
- Seinäkiinnittimet ja ankkuriruuvit (A)
- Asennuspalat; 4 pientä (B) ja 2 isoa (C)
- Spring LOCK -lukitushela (D) ja -jousi (E)
- Spring LOCK -avain (F)
- Kiinnitysruuvit M3x16mm PZ1
- Lyöntitulpat Ø6x30mm
- Ruuvi Ø4x30mm PZ2




2. Peilin asennus:

- Peili voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky.

Mittaa peilin kiinnityskohdat seinään halutulle korkeudelle, peilin yläreunasta 12mm alaspäin, tarpeeksi etäälle toisistaan. Asennusta varten mukana toimitetaan ankkuriruuvit (Ø10). Ruuvaa seinäkiinnittimet (A) paikoilleen. Nosta peili seinäkiinnittimien koukkuihin, sovita leveys suunnassa oikealle kohdalle seinällä ja säädä tarvittaessa korkeutta kiinnittimien säätöruuvilla.



Peili on mahdollista asentaa myös kiinteästi **spring LOCK** -helojen avulla. Tällöin on käytettävä asennuspaloja. Ks. ohje Peilin asennus Ebir kylpyhuonevalaisimen kanssa (sivu 2).



3. Takuu ja huolto:

- Peillä on 2 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

Mira peili
 on valmistettu
 Suomessa




Valmistuttaja:
 Helatukku Finland Oy
 Yrittäjätie 6
 60100 Seinäjoki
 puh 093 541 2000
 mail@helatukku.com
 www.helatukku.com



MIRA peilin asennus valaisimen kanssa

1. Pakkauksen sisältö:



- Peili 600x700mm tai 700x900mm
- Seinäkiinnittimet ja ankkuriruuvit (A)
- Asennuspalat; 4 pientä (B) ja 2 isoa (C)
- Spring LOCK -lukitushela (D) ja -jousi (E)
- Spring LOCK -avain (F)
- Kiinnitysruuvit M3x16mm PZ1
- Lyöntitulppa Ø6x30mm
- Ruuvi Ø4x30mm PZ2



2. Peilin asennus Ebir kylpyhuonevalaisimen kanssa (lisävaruste)

- Peili voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky.
- Mikäli peiliin kiinnitetään myös erikseen tilattava Ebir kylpyhuonevalaisin tulisi peili asentaa kiinteästi mukana toimitettavien **Spring LOCK** -lukitushelojen avulla.
- Asennustapa vaihtelee valaisimen mukaan, noudata valaisimen mukana toimitettua ohjetta asennuksessa.

- 2.1.** Mittaa peilin kiinnityskohdat seinään halutulle korkeudelle peilin yläreunasta 12mm alaspäin tarpeeksi etäällä toisistaan. Asennusta varten mukana toimitetaan ankkuriruuvit (Ø10). Lisää iso asennuspala (C) seinän ja seinäkiinnittimen (A) väliin ja ruuvaa kiinnittimet paikoilleen. Nosta peili seinäkiinnittimien koukkuihin, sovita leveysuunnassa oikealle kohdalle seinällä ja säädä tarvittaessa korkeutta kiinnittimien säätöruuvilla. Kun peili on halutulla korkeudella merkitse lukitusruuvien kohta seinään kehäksen ulkoreunasta 12mm sisäpuolelle. Kiinnitä seinätulpan (Ø6) avulla ruuvi (4x30mm) seinään jättämällä ruuvin kanta 4mm irti seinästä.



- 2.2.** Peilin kehäksessä on joka sivulla liikuteltava lattarauta, johon sekä valaisimen että lukitushelan saa kiinnitettyä. Ruuvaa valaisin kiinni lattarautaan peilikehäksen yläreunaan pienten asennuspalojen (B) avulla mukana toimitettavilla M3x16 ruuveilla. Huomioi lukitushelan paikkaa peilin alareunalta tai sivulta valitessasi, että saat lukon avattua mukana toimitettavalla avaimella. Kiinnitä Spring LOCK -lukitushela (D), helan ylimenevä osa peilin sisäosaa kohti, pienten asennuspalojen (C) avulla, M3x16 ruuveilla. Aseta peili takaisin kiinnittimille. Kohdistu ruuvi peilin lukitushelaan ja työnnä lukitushelan toinen osa, Spring LOCK -jousi (E), sileä puoli seinää kohti, paikoilleen. Lukko avataan painamalla jousi avaimella (F) ulos.



3. Asennusalueet ja kotelointiluokka:


- Ebir valaisimen kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44, joka tarkoittaa, että valaisin on suojattu kosteudelta oikein asennettuna.
- Valaisimella varustettu peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3. (ks. viereinen kuva)

4. Kytkeminen virtalähteeseen:

- Mikäli valaisimessa on valmiina virtajohto europlug-pistokkeella voidaan valaisin yhdistää suoraan 230V pistorasiaan.
- **HUOM!** Mikäli valaisin on tarkoitus asentaa virtalähteeseen ilman pistoketta, saa kytkennän suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Ebir valaisin ei sisällä vikavirtakytkintä

5. Takuu ja huolto:

- Peiillä on 2 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.



Mira peili
on valmistettu
Suomessa



Valmistuttaja:
Helatukku Finland Oy
Yrittäjätie 6
60100 Seinäjoki
puh 093 541 2000
mail@helatukku.com
www.helatukku.com

